

Perdite di carico continue dell'aria – CONDOTTI CIRCOLARI “RUGOSI” – $t = 50^{\circ}\text{C}$, $H = 0\text{ m}_{slm}$

