

Pertes de charge linéiques de l'air – CONDUITES CYLINDRIQUES “ RUGUEUSES ” – $t = 50^{\circ}\text{C}$, $H = 1.000\text{ m}$

