

Pertes de charge linéiques de l'air – CONDUITES CYLINDRIQUES “TRÈS RUGUEUSES” – $t = 20^{\circ}\text{C}$, $H = 1.000\text{ m}$

