

**Ricambio valvola di espansione per gruppo serie 528**

**Spare expansion valve for 528 series group**

**Austausch der Expansionsventil für Gruppe 528**

**Expansieventiel als wisselstuk voor veiligheidsgroep serie 528**

**Pièce de rechange soupape de sécurité pour groupe 528**

I

EN

DE

NL

FR

© Copyright 2015 Caleffi

**528 series**

### Product range



**F49569** 7 bar

**F49562** 8 bar

**F49563** 10 bar


### Raccomandazioni

#### Recommendations

#### Wartung

#### Aanbevelingen

#### Recommandations



La valvola di espansione può essere sostituita completamente con apposito ricambio, avendo cura di posizionarla e bloccarla correttamente. Prestare attenzione al riflusso di acqua proveniente dall'accumulo.

The expansion valve can be completely replaced with specific spare part by positioning and locking it correctly. Pay attention to backflow of water coming from the storage.

Das Sicherheitsventil kann in Verbindung mit zugelassenen Dichtmitteln ersetzt werden. Achtung: Beim Austausch kann Wasser aus dem Speicher zurückfließen!

De veiligheidsgroep / inlaatcombinatie kan in zijn geheel vervangen worden door specifieke onderdelen te installeren en correct af te sluiten. Let hier op het terugstromen van water uit de boiler.

La soupape d'expansion peut être uniquement remplacée, en ayant soin de la positionner et de la visser correctement. Prêter attention au reflux d'eau provenant du ballon.