

## Ricambio recuperatore di calore







© Copyright 2023 Caleffi

### Tabella selezione codici ricambio recuperatore







| Codice unità VMC | Codice ricambio recuperatore |
|------------------|------------------------------|
| AIR111000 150    | AIRF0003                     |
| AIR111000 250    | AIRF0007                     |
| AIR111000 450    | AIRF0007 + AIRF0009          |
| AIR112000 150    | AIRF0010                     |
| AIR112000 250    | AIRF0011                     |
| AIR112000 450    | AIRF0012                     |

### Sostituzione recuperatore







Unità VMC orizzontali modelli AIR111000 150 - AIR111000 250





## Unità VMC orizzontali modello AIR111000 450











## Unità VMC verticali modello AIR112000 150





**Unità VMC verticali modelli AIR112000 250 - 450**





\* **Rispettare senso di flusso filtri M5 + G4**

\*\* **Rispettare senso di flusso filtri M5**



**Utilizzare opportuni dispositivi di protezione personale**



## Tabella simbologia filtri

| Tipologia di filtro                 | Bollino su cassetto porta filtri |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| G3 – ISO COARSE 50 %<br>(Prefiltro) |                                  |
| G4 – ISO COARSE 65 %                |                                  |
| M5 – ISO EPM10 50 %                 |                                  |

## Tabella corrispondenza simbologia filtri e simbologia flussi

|                                  | Flusso di ESTRAZIONE ARIA<br>VIZIATA | Flusso di INGRESSO ARIA<br>ESTERNA |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Etichetta flusso su<br>unità VMC |                                      |                                    |
| Direzione flusso<br>d'aria       |                                      |                                    |
| Codice unità VMC                 |                                      | <br>                               |
| AIR111000 150                    |                                      |                                    |
| AIR111000 250                    |                                      |                                    |
| AIR111000 450                    |                                      |                                    |
| AIR112000 150                    |                                      | <br>                               |
| AIR112000 250                    |                                      | <br>                               |
| AIR112000 450                    |                                      |                                    |