

# Automatski odzračni ventil za radijatore AERCAL



## serije 504

ANAB ISO 9001 FM 21654 ICM ISO 9001 Nr. 0003

01055/12 SR



### Funkcija

Funkcija ovog ventila je automatsko ispuštanje vazduha koji se akumulira u gornjem delu radijatora a koji remeti normalan proces razmene topote i dovodi do buke i pojave korozije. Ventil je konstruisan tako da može da se instalira na bilo koji tip grejnog tela od tradicionalnih radijatora od livenog gvožđa do tankih čeličnih panelnih radijatora. Svi modeli su sa higroskopskim sigurnosnim čepom.

### Asortiman

Serie 504 Automatski odzračni ventil za radijatore, hromiran, sa higroskopskim sigurnosnim čepom ..... dimenzije 1/2", 3/4", 1" desni i levi

### Tehničke karakteristike

#### Material:

Telo i poklopac: mesing EN 12165 CW617N hromiran  
Plovak: PP

Vreteno zatvarača ventila: mesing EN 12164 CW614N

Opruga: nerđajući čelik

Zaštitni kavez: EPDM

Zaptivke: NBR

Zaptivka higroskopskog sigurnosnog čepa: celulozna vlakna


Fluid: voda i rastvori glikola  
Maksimalni procenat glikola: 30%

Maksimalni radni pritisak: 10 bar  
Maksimalni pritisak pražnjenja: 2,5 bar

Maksimalna radna temperatura: 100°C

Priključci: 1/2" - 3/4" - 1" M desni i levi


### Dimenzije



Art.	A	B	C	D	E	F	G	Težina (kg)
504401	1/2"	51	48	37	63	76	88,5	0,28
504501	3/4"	51	48	34	60	76	88,5	0,27
504611	1" D	51	48	30	56	76	88,5	0,33
504621	1" L	51	48	30	56	76	88,5	0,33

## Princip rada

Akumulacija vazdušnih mehurića u telu ventila dovodi do spuštanja plovka a time i do otvaranja ventila za ispuštanje vazduha. Ovaj postupak obezbeđuje ispravan i dug rad ventila sve dok pritisak vode ostaje ispod maksimalne vrednosti pritiska pražnjenja.



## Konstrukcija

### Higroskopski čep

Svi modeli su snadbeveni sigurnosnim higroskopskim čepom. Princip funkcionisanja je zasnovan na karakteristici umetka od celuloznih vlakana. Umetak povećava svoju zapreminu za 50% kada dođe u kontakt sa vodom i tako zatvara ventil.

### Poklopac


Izmenjivi poklopac ima jak mehanizam za otvaranje ventila za ispuštanje vazduha.

### Plovak

Položaj plovka i ostalih unutrašnjih delova je takav da voda nikad ne dolazi do zatvarača ventila, čime se smanjuju štetne pojave usled nečistoća sadržanih u fluidu.


## Krive protoka

### Protok vazduha (kada je sistem napunjen)



## Instaliranje

Ventil mora biti instaliran u vertikalnom položaju. Higroskopski sigurnosni čep mora biti čvrsto navrnut kada sistem radi.



## Održavanje

Ventil se može pregledati na sledeći način ako voda sadrži nečistoće koje mogu ugroziti ispravan rad sistema:

- izolovati radijator zatvaranjem ventila i navika;
- odvrnuti poklopac ventila sa O-ring zaptivkom.

Ventil je konstruisan tako da se ova operacija može izvesti bez curenja vode.

## SPECIFIKACIJE

### Serija 504

Automatski odzračni ventili za radijatore. Navojni priključci, 1/2" M (3/4" M, 1" M desni ili 1" M levi). Higroskopski sigurnosni čep. Telo i poklopac od mesinga, hromirani, opruga od nerđajućeg čelika, plovak PP, O-ring zaptivka od EPDM. Zaptivka higroskopskog sigurnosnog čepa od NBR. Fluid: voda i rastvor glikola. Maksimalni procenat glikola 30%. Maksimalni radni pritisak 10 bar. Maksimalni pritisak pražnjenja 2,5 bar. Maksimalna radna temperatura 100°C.

Zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku i bez predhodne najave vršimo izmene tehničkih podataka u cilju poboljšanja samog proizvoda.